

Step 5 電源を ON にする/OS をセットアップする

次の手順に従って、本機の電源を ON にします。

- ① ディスプレイの電源を ON にします。初期設定時は、ディスプレイ、キーボード、マウス以外の周辺機器は取り外しておきます。
- ② フロントパネルを取り外します。
- ③ STATUS ランプが緑色で点滅(毎秒 1 回)しているときは、点灯となるまで待ちます。
- ④ 前面の POWER スイッチを押します。
POWER ランプが緑色に点滅(毎秒 1 回)し、しばらくするとディスプレイに「NEC」ロゴが表示されます。
-  電源 ON 後、ディスプレイにエラーメッセージが表示されたときは、メッセージを保守サービス会社に連絡してください。
- ⑤ OS プリインストールモデルの場合、そのまま何も操作をせずに待ちます。しばらくすると OS が起動します。
- ⑥ OS のセットアップ手順を確認します。
下記の Web サイトに掲載されている「OS と Starter Pack の対応表」を参照してください。
・Windows をセットアップするときは、「Windows Server インストール手順」の項を参照してください。
・Linux をセットアップするときは、「インストールेशनガイド(Linux 編 RHEL 9.x 版)」を参照してください。

-  OS と Starter Pack の対応表およびインストール手順は、ユーザーズガイドと同様に Web サイト <https://www.support.nec.co.jp/> に掲載されています。
- ⑦ 手順⑥で確認したセットアップ手順に従って、OS のセットアップを進めます。

Step 6 ソフトウェアのインストール

本機には、次のようなソフトウェアが準備されています。
必要に応じて、以下 Web サイトから Stater Pack をダウンロードして、ソフトウェアをインストールしてください。

<https://www.support.nec.co.jp/>
(「NEC サポートポータル内検索」より、「S8.10-013」で検索してください。)

名称	概要	対応 OS	
		Windows	Linux
Standard Program Package	本機をカスタマイズするためのドライバーを適用することができます	○	○
ESMPRO/ServerAgent Service ※	本機の状態を監視することができます	○	○
エクスプレス通報サービス	本機が故障したときの情報を保守センターへ通報することができます。	○	○
エクスプレス通報サービス (HTTPS)	本機が故障したときの情報を保守センターへ通報することができます。	○	—
RAID 通報サービス	RAID コントローラの監視ができます	○	○
Smart Storage Administrator	RAID コントローラの管理、監視ができます	○	○
RESTful インターフェース ツール	iLO RESTful API を使用してシステムを管理することができるコマンドラインインターフェースツールです	○	○
装置情報収集ユーティリティ	保守用の各種情報を採取することができます	○	○
サーバ診断カルテサービス	本機の稼働状況を記録し、月ごとに稼働状態の診断カルテを提供するサービスです	○	—

Windows 版のソフトウェアは、Starter Pack のメニューからインストールできます。

-  Linux版のソフトウェアは「インストールेशनガイド(Linux 編 RHEL x.x 版)」を参照してください。

次の手順に従ってください。

- ① 本機にインストールされた Windows を起動します。
- ② Administrator 権限のあるユーザーアカウントでサインインします。
- ③ 「Starter Pack」DVD をドライブにセットします。
- ④ DVD ルートフォルダ下の「Start up.bat」をエクスプローラーからダブルクリックします。
- ⑤ メニューの「統合インストール」または「各種アプリケーション」をクリックします。



メニューの「説明書」からソフトウェアの説明書を参照できます。



電源 ON 後、ディスプレイにエラーメッセージが表示されたときは、メッセージを保守サービス会社に連絡してください。

- ⑥ インストールしたいソフトウェアを選択し、クリックします。
- ⑦ 以降、使用する Starter Pack のダウンロードサイトに掲載している「インストールेशनガイド(Windows Server(20xx 編)」などに従い、インストールを進めてください。

Step 7 管理 PC 用ソフトウェアのインストール

本機には、次のような管理 PC 用ソフトウェアが準備されています。
必要に応じて、以下 Web サイトから管理 PC 用ソフトウェアをダウンロードして、インストールしてください。

管理 PC 用ソフトウェア
本機をネットワークから管理する「管理 PC」を構築するために必要なソフトウェア

名称	概要	対応 OS	
		Windows	Linux
ESMPRO/ServerManager	本機の状態をリモートから管理、監視できます ESMPRO/ServerManager のインストーラーおよびマニュアルは以下の Web サイトからダウンロードできます https://jpn.nec.com/esmsm/download.html	○	—
エクスプレス通報サービス (MG)	本機が故障したときの情報を保守センターへ通報することができます エクスプレス通報サービス (MG) のインストーラー、およびマニュアルは以下の Web サイトからダウンロードできます https://www.support.nec.co.jp/View.aspx?id=9010102124	○	○

以上で、Express5800 シリーズのセットアップは完了です。

トラブルが起きたときは

「メンテナンスガイド」には、トラブルシューティング、障害情報の採取方法、保守サービス会社の一覧などが記載されています。こちらを参照してトラブルを解決してください。
「メンテナンスガイド」は、「ユーザーズガイド」とともに Web サイト <https://www.support.nec.co.jp/> に掲載しています。
「NEC サポートポータル内検索」より、「3170102962」で検索してください。
Express5800 シリーズに関するご質問・ご相談は「ファーストコンタクトセンター」でお受けしています。(電話番号のかけまちがいが増えております。番号をよくお確かめの上、おかけください。)

ファーストコンタクトセンター TEL. 0120-5800-72 (代表)
受付時間／9:00～12:00、13:00～17:00 月曜日～金曜日(祝祭日を除く)

ハードウェア修正情報通知サービスのご案内

ハードウェア製品のファームウェア・ドライバ等の新規掲載・更新情報をお知らせするメール配信サービスです。修正情報の確認にご活用ください。
<https://www.support.nec.co.jp/View.aspx?id=3140108147>

商標について

EXPRESSBUILDER、ESMPRO は日本電気株式会社の登録商標です。Microsoft および Windows、Windows Server は米国 Microsoft Corporation の米国およびその他の国における登録商標または商標です。

その他、記載の会社名および商品名は各社の商標または登録商標です、

このマニュアルは再生紙を使用しています。

© NEC Corporation 2024
NEC の許可なく複製・改変などを行うことはできません。