

Date: 2025/7/7

	装置種類 (型名)	タイプ		Arcserve Backup				Backup Exec					Netvault		
				Arcserve 18.0	Arcserve 19.0			Backup Exec 21	Backup Exec 22		Backup Exec 24	Netvault 12.x , 13.x	Netvault 13.x		
対応OS				種別	Win2016	Win2019	Win2019	Win2022	Win2016	Win2019	Win2019	Win2022	Win2022	Win2016	Win2019
	N8151-129	内蔵LTO	Ultrium-6	SAS	○*a1	○*a1	×	×	○*b1	○*b1	×	×	×	○	○
	N8151-136	内蔵LTO	Ultrium-7	SAS	○*a1	○*a1	○*a1	○*a1	○*b1	○*b1	○*b1	○*a1	×	○	○
	N8151-144	内蔵LTO	Ultrium-8	SAS	×	×	×	×	×	×	×	×	○*b1	×	×
	N8151-145	内蔵LTO	Ultrium-8	SAS	×	×	○*a1	×	×	×	×	×	×	×	×
	N8160-95	LTO集合型	Ultrium-6	SAS	○*a1	○*a1	×	×	×	×	×	×	×	○	○*c1
	N8160-100	LTO集合型	Ultrium-7	SAS	○*a1	○*a1	○*a1	○*a1	×	×	×	×	×	○	○*c1
	N8160-108	LTO集合型	Ultrium-8	SAS	×	×	○*a1	○*a1	×	×	×	×	×	×	×
	N8160-109	LTO集合型	Ultrium-9	SAS	×	×	×	○*a1	×	×	×	×	×	×	×

○: サポート ×: 非サポート RPQ: RPQ対応

注意事項

- *a1 デバイスマネージャでテープドライバを無効にしないでください。
- *b1 LTO装置ベンダのテープドライバを使用してください。
- *c1 メディアチェンジャードライバの追加インストールが必要です。
下記URLよりダウンロードし、手順に従ってインストールしてください。
・LTO集合型[N8160-95/N8160-100]用メディアチェンジャードライバ
<https://www.support.nec.co.jp/View.aspx?id=9010109047>