


Express5800/R120k-1M、R120k-2M
Express5800/R110m-1M
iStorage NS500Rm
iStorage NS300Rm

iLO7 ファームウェア バージョン 1.17.00 へアップデートされる際の事前確認 (ご案内)

日本電気株式会社
2026 年 6 月

iLO7 ファームウェア バージョン 1.17.00 のアップデートを実施される前に、以下のフローに従って、必要な確認および対処を行ってください。

iLO7 ファームウェアのバージョンの確認方法や ESMPRO/ServerManager(SM)または ESMPRO/ServerAgentService(SA)を利用されている場合の事前対処に関する詳細情報は、次ページ以降をご確認ください。



【バージョン確認方法】

◆ iLO7 ファームウェアのバージョン確認

- (1) iLO Web インターフェイスにログインします。
- (2) iLO Web インターフェイス : 「Firmware」 → 「Firmware Inventory」へと進みます。
- (3) iLO7(ファームウェア)のバージョンの確認を行います。

Firmware Name ^	Firmware Version	Location
8 SFF 24G x1NVMe/SAS UBM6 BC BP	1.04	Slot=14:Port=1:Box=1
8 SFF 24G x1NVMe/SAS UBM6 BC BP	1.04	Slot=14:Port=1:Box=1
BCM 5719 1Gb 4p BASE-T OCP Adptr	1.01.01	OCP Slot B
Embedded Video Controller	1.7	Embedded Device
EXPRESSBUILDER	1.00.7	System Board
HPE MR216i-o Gen11	1.01.01.00.01	OCP Slot A
ILO 7	1.17.00 Aug 13 2025	System Board
Intelligent Platform Abstraction Data	1.05.00.01.05	System Board
Language Pack	1.17.11	Japanese Language Pack
NEC Profile	1.05.00.01.01	System Board
PCIe Riser 1 Programmable Logic Device	1.0	System Board
Power Supply Firmware	1.01	Bay 1
Power Supply Firmware	1.01	Bay 2
System Programmable Logic Device	1.14	System Board
System ROM	1.08.01.04.00.01.02.05	System Board
TPM Firmware	1.05	System Board

◆ iLO7 日本語言語パックのバージョン確認

- (1) iLO Web インターフェイス : 「Firmware」 → 「Firmware Inventory」へと進みます。
- (2) Language Pack(iLO7 日本語言語パック)のバージョンの確認を行います。

Firmware Name ^	Firmware Version	Location
8 SFF 24G x1NVMe/SAS UBM6 BC BP	1.04	Slot=14:Port=1:Box=1
8 SFF 24G x1NVMe/SAS UBM6 BC BP	1.04	Slot=14:Port=1:Box=1
BCM 5719 1Gb 4p BASE-T OCP Adptr	1.01.01	OCP Slot B
Embedded Video Controller	1.7	Embedded Device
EXPRESSBUILDER	1.00.7	System Board
HPE MR216i-o Gen11	1.01.01.00.01	OCP Slot A
ILO 7	1.17.00 Aug 13 2025	System Board
Intelligent Platform Abstraction Data	1.05.00.01.05	System Board
Language Pack	1.17.11	Japanese Language Pack
NEC Profile	1.05.00.01.01	System Board
PCIe Riser 1 Programmable Logic Device	1.0	System Board
Power Supply Firmware	1.01	Bay 1
Power Supply Firmware	1.01	Bay 2
System Programmable Logic Device	1.14	System Board
System ROM	1.08.01.04.00.01.02.05	System Board
TPM Firmware	1.05	System Board

【 更新モジュール情報 】

◆ ※1 ESMPRO/ServerManager または ESMPRO/ServerAgentService のアップデート

使用する Starter Pack (Version S8.10-014.02 以降) の公開ページの「ESMPRO アップデート補足」を参照して、最新版のコンポーネントへアップデートしてください。

< Starter Pack について >

本製品で使用する Starter Pack は、以下 Web サイトに最新版が掲載されています。

Web に掲載されている内容を確認し、Version S8.10-014.02 以降を適用してください。

<https://www.support.nec.co.jp/>

(「NEC サポートポータル内検索」で、「S8.10-014.02」を入力して検索してください。)

< OS と Starter Pack の対応表について >

Express5800 シリーズの「OS と Starter Pack の対応表」は、以下より入手できます。

<https://www.support.nec.co.jp/>

(「NEC サポートポータル内検索」から対象のモデル名を検索し、「製品マニュアル」をクリックし、「ユーザズガイド」を選択)